

For product questions contact

USA · 1 800 334 0759 Canada: 1.800.667.8623 www.oster.com

©2004 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved OSTER® is a registered trademark of Sunbeam Products, In-In the U.S., distributed by Sunbeam Products, Inc., Boca Raton, FL 33431 In Canada, imported and distributed by Sunbeam Corporation, Limited

> Pour les questions de produit: Sunbeam Consumer Service

États-Unis: 1.800.334.0759 Canada: 1.800.667.8623 www.oster.com

©2004 Sunbeam Products, Inc. Tous droits réservés. OSTER® est une marque déposée de Sunbeam Products, Inc Aux États-Unis, distribué par Sunbeam Products, Inc., Boca Raton, Florida 33431 Au Canada, importé et distribué par Sunbeam Corporation, Limited

> Para preguntas sobre los productos llama Sunbeam Consumer Service

> > EE.UU.: 1.800.334.0759 Canadá: 1.800.667.8623 www.oster.com

©2004 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados OSTER® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc En los EE. UU., distribuido por Sunbeam Products, Inc., Boca Raton, FL 33431 En Canadá, importado y distribuido por Sunbeam Corporation, Limited.

9-dsilgna

THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE. PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF

ocated at 5975 Falbourne Street, Mississauga, Ontario LSR 3V8. In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc., located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited, please call 1.800.667.8623 and a convenient service center address will be provided to you. If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service,

please call 1.800.334.0759 and a convenient service center address will be provided to you. t you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, A.S.U adt nI

How To Obtain Warranty Service

province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from

imitations of exclusion may not apply to you. or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental

for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any nability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or Sunbeam shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or Sunbeam disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

or himess for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability

express, implied of statutory warranty of condition Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any

What Are the Limits on Sunbeam's Liability?

nutricanes and tornadoes. Sunbeam service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood,

operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam or an authorized negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: the right to after, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance, bunbeam dealers, service centers, or retial stores selling Sunbeam products do not have This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and

with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or temanulasticuted product or component. If the product is no longer available, replacement may be made in material and workmanship. Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects Sunbeam Products, Inc., or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited (collectively "Sunbeam")

Vansylvar Limited Warranty

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando utilice su cuchillo de trinchar eléctrico, siempre debe de seguir algunas medidas básicas de seguridad, incluyendo las siguientes LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

- Utilice el cuchillo de trinchar eléctrico sólo para lo que fue diseñado.
- Para evitar choques eléctricos, NO SUMERGIR el mango del cuchillo de trinchar eléctrico en agua u otros líquidos.
- Los niños no deben utilizar este aparato. Tenga extremo cuidado cuando utilice el aparato en presencia de niños.
- Desconecte del contacto (tomacorriente) el cuchilllo cuando no lo esté usando, cuando esté poniendo o quitando alguna parte o cuando lo esté limpiando. Desconéctelo también cuando esté cambiando las cuchillas
- EVITE TOCAR las cuchillas mientras funciona el motor.
- NO OPERE ningún equipo eléctrico que tenga el cordón o enchufe dañado, si el equipo no funciona correctamente o si se ha caído o dañado, devuélvalo al centro de servicio autorizado más cercano para una inspección, reparación o ajuste.
- NO USE con un cable de extensión.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar fuego, choques eléctricos o lesiones personales muy severas.
- NO USARSE a la intemperie ni para uso comercial.
- NO DEJE que el cordón cuelgue del borde de la mesa o que toque alguna superficie caliente.
- LAS CUCHILLAS ESTÁN AFILADAS. Manéjelas con cuidado. Siempre sujete las cuchillas con el filo hacia afuera y de la misma forma las debe guardar.
- NO USE en alimentos congelados o en el hielo.

ESTA UNIDAD ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

PARA LAS UNIDADES DE 120V Y 127V ÚNICAMENTE

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este aparato cuenta con una pata polarizada (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, esta pata entra sólo de una manera en un enchufe polarizado. Si la pata no encaja en el enchufe simplemente colóquela al revés. Si aún así no encaja llame a un electricista calificado. DE NINGUNA MANERA INTENTE MODIFICAR ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Español-1

g-usiigu-5

electric carving knife through the bread or cake, cutting slices as thin as desired. To avoid crushing a fresh loaf of bread or sponge-type cakes, gently guide the

CHIFFON OR SPONGE CAKE SLICING A LOAF OF BREAD, AN ANGEL FOOD,



Cut thin slices of white meat, carving downward and cutting parallel to the Start carving the breast just above the joint where the wing was removed.

from the body by carving through the joint.

Insert the meat fork into the breast meat to secure the body. Sever the wing

sone from the drumstick. Slice the meat from the leg and thigh, carving

Place the leg on the carving board and cut through the joint to sever the thigh the leg with your left hand, pulling gently while cutting through the meat and Starting at the side facing the carver, cut the leg from the body by grasping

Arrange the turkey or chicken on a carving board with the legs facing right.




To release the slices, run the electric carving knite under the slices, parallel to Starting at the shank end, cut thin, uniform slices down to the leg bone.

end. Lift out the wedge. to the leg bone. Then, make another cut at an angle to this, close to the shan MEDES TOM THE SHARK END BY STATTING AT THE DASE OF THE DUISE AND SUCING DOWN Turn the ham or leg of lamb so that it rests upright on the cut surface. Cut a El Cuchillo de Trinchar Eléctrico OSTER® ha sido diseñado para cortar carnes y rebanar frutas, vegetales, panes, pasteles y para cortar sándwiches simples o más elaborados.

NOTA: Este cuchillo no debe ser utilizado para cortar huesos, comidas congeladas o semillas.

CARACTERÍSTICAS DE SU CUCHILLO DE TRINCHAR ELÉCTRICO OSTER®




Español-2 English-4

suces from the less meaty side. Insert a meat fork into the heavy part of the meat and cut several lengthwise

iamb, piace the toast so that the meary section faces away from the catver. the right of the carver, for a ham, turn the scored, fat-side up. For the leg of Place the leg of lamb or whole ham on the carving board with the shank end to

CARVING A WHOLE HAM OR ROAST LEG OF LAMB



bone using the special "trimming tip" of the knite. Slice across the roast from the fat edge of the rib bone. Free the slice from the

insert a carving fork between the two top ribs. and the rib side to your left. The small end of the roast is nearest the carver. Arrange the roast on a cutting board with the largest end of the roast down

rib bones short. ggestions: Have your butcher remove the backbone of the roast and cut the

CARVING A STANDING RIB ROAST OF BEEF

Remove all skewers from the meat before carving.

The meat will be easier to carve. Use a fork to hold meat when carving Allow a roast to stand 15 to 20 minutes after roasting. Keep in a warm place.

Use a carving board to avoid scratching china, metal platters or countertops.

TIPS FOR CARVING WITH THE ELECTRIC CARVING KNIFE

necessary. Return the electric slicing knife to your nearest authorized service Other than the recommended cleaning, no further user maintenance is

factory using selected lubricants. It does not require any additional oil for the The motor of your electric slicing knife has been carefully lubricated at the

will provide years of satisfactory use. Do not attempt to sharpen the knife blades. Under normal use and care they

MAINTENANCE

CÓMO USAR EL CUCHILLO DE TRINCHAR ELÉCTRICO

FIGURA A

FIGURA C

Asegúrese de que el cordón eléctrico no esté conectado al tomacorriente cuando esté quitando o poniendo la cuchilla.

- 1. Levante las cuchillas por medio de los protectores, colocándolas entre el dedo pulgar v el índice. No toque la orilla afilada ni los bordes ondulados de las cuchillas. (Figura A)
- 2. Inserte el remache o seguro de una de las cuchillas en la ranura de la otra, esto hace que quede cerrado. (Figura B) 3. Sujete las cuchillas apoyando dos dedos
- en los protectores y el filo de las cuchillas hacia afuera, y coloque la parte posterior dentro de la cuchilla en la abertura situada al frente del mango. NO OPRIMA EL BOTÓN EXPUISOR CUANDO ESTÉ MONTANDO LAS CUCHILLAS.
- 4. Oprima cada protector hacia adentro hasta que sienta el sonido indicándole que las cuchillas han caído en su lugar. Asegúrese de que las cuchillas estén bien insertadas. El filo de la cuchilla debe estar hacia abajo retirado del mango. (Figura C)
- 5. Enchufe el cordón del tomacorriente. Utilice solamente el voltaje que se especifica en la parte inferior de la unidad. 6. Oprima y sostenga el interrupto
- para activar el cuchillo. (Figura D) 7. Para rebanar, coloque la cuchilla sobre el alimento y deslícelo solamente. No es necesario mover el cuchillo hacia los lados, solamente deslícelo hacia abajo y las cuchillas rebanarán

colocado en la parte superior del mango

8. Cuando haya terminado de rebanar, suelte el interruptor. Desenchufe el cordón del tomacorriente.

sin mucha presión.

Español-3 English-3

plastic cover over blades and store blades in a drawer. storage case in a clean, dry location such as a cabinet or cupboard shelf. Slide Coil the electrical cord of the knife with a twist fastener. Store the knife in the

STORAGE

WATER OR OTHER LIQUIDS. Wipe unit with a damp cloth. DO NOT IMMERSE THE UNIT IN and dry thoroughly. Be careful – blades are SHARP. The blades are dishwasher safe. Hold blades by the drip guards and wash in warm, sudsy water. Kinse blades

disengaged from the key-hole slot on the other blade. using the drip guards. Slide the blades apart so the rivet on one blade is Press the blade release button and gently remove both blades from the knife Unplug cord from the electrical outlet.


CLEANING YOUR ELECTRIC CARVING KNIFE



Unplug the cord from the electrical outlet. On-Off switch to stop the blade action 8. When slicing is complete, release the tood for you.


The movement of the blades slices the and forth sawing motion is unnecessary. to be sliced, pressing down lightly. A back 7. Guide the knife blades through the food begin catving. (Figure D)

top of the handle to activate the knife and 6. Press and hold the On-Off switch located on



blades should be facing downward, are firmly engaged. Cutting edges of the "click" into place. Make sure the blades the electric carving knife until the blades 4. Push gently on each drip guard towards





CÓMO LIMPIAR SU CUCHILLO DE TRINCHAR ELÉCTRICO

Desconecte el cordón del tomacorriente

Oprima el botón expulsor y cuidadosamente retire ambas cuchillas del aparato. Deslice las cuchillas separadas para que el remache de una cuchilla se desenganche de la ranura de la otra.

Suiete las cuchillas por los protectores y lávelas en agua tibia jabonosa. Enjuágelas y séquelas cuidadosamente. Recuerde que estas cuchillas están sumamente afiladas. Las láminas pueden lavarse en el lavaplatos.

Pásele un paño húmedo al equipo. NO LO SUMERJA EN AGUA O NINGÚN OTROS LÍQUIDOS.

CÓMO GUARDAR SU CUCHILLO DE TRINCHAR ELÉCTRICO

Enrolle el cordón. Guarde el cuchillo en su estuche en un lugar seco y limpio, como un gabinete o un estante. Coloque las cuchillas dentro de su funda plástica y guárdelas en la gaveta.


MANTENIMIENTO

No trate de afilar las cuchillas del cuchillo de trinchar eléctrico. Bajo uso normal y cuidándolas le darán años de uso satisfactorio

El motor de su cuchillo ha sido lubricado cuidadosamente en la fábrica usando los mejores lubricantes. Por lo tanto no requiere ningún lubricante adicional.

Aparte de la limpieza recomendada, ninguna otra limpieza es necesaria. Devuelva su cuchillo de trinchar eléctrico a un centro de servicio autorizado para servicio o reparación.






holding the blades between the thumb and 1. Pick up the knife blades by drip guards,

or removing the knite blades.

ИЗІИВ ТНЕ ЕLECTRIC **С**АВУІИВ **К**ИІГЕ



CARVING KNIFE FEATURES OF THE OSTER® ELECTRIC

(Ister)

User Manual Electric Carving Knife

Manual de Instrucciones Cuchillo de Trinchar

Eléctrico

Manuel d'Instructions Couteau à Découper Électrique

MODELS/MODELOS 2802, 2803



Visit us at www.oster.com

English-1 or hard seeds, stones or pits in fruits.

P.N. 115030

NOTE: This knife should not be used to cut bones, trozen toods in solid form and cutting plain or fancy sandwiches.

and other cuts of meat, slicing fruits and vegetables, slicing cakes and breads The OSTER® Electric Carving Knife has been designed for carving ro-

SAVE THESE INSTRUCTIONS

DO NOT ATTEMPT TO DEFEAT THIS SAFETY FEATURE. will fit in a polarized outlet only one way. It the plug does not insert fully in the outlet, reverse the plug, If it still fails to fit, contact a qualified electrician. the other). To reduce the risk of electric shock, as a safety feature, this plug This appliance has a polarized alternating current plug (one plug is wider than

For 120V and 127V Versions Only THIS UNIT FOR HOUSEHOLD USE ONLY

DO NOT use on trozen tood or ice.

hand away from cutting edge. Always store blades with cutting edge BLADES ARE SHARP. Handle carefully. Always handle blades with

 DO NOT let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces. $\bullet \;\; DO \; NOT$ use outdoors or for commercial purposes.

may cause fire, electric shock or injury. • The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer,

• DO NOT use with an extension cord. examination, repair or electrical or mechanical adjustment

the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, or after • DO NOT touch moving parts.

and detote cleaning. Disconnect power when changing diades. • Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts

• Children should not use this appliance. Care should be taken when using this or other liquid. DO NOT operate knife in water or under running water.

• To protect against risk of electrical shock, do not put power handle in water

Use the electric carving knife only for its intended use. KEAD ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

should always be followed, including the following: When using your electric carving knife, basic safety precautions

IMPORTANT SAFEGUARDS

CONSEJOS PARA CORTAR CON EL CUCHILLO DE TRINCHAR ELÉCTRICO

Utilice una tabla para cortar y evitar dañar los platos de metal o de porcelana o las encimeras.

Permita que los asados reposen durante 15 a 20 minutos después de la cocción. Manténgalos en un lugar caliente. La carne será más fácil de rebanar. Utilice un tenedor para sostener la carne al tallar.


Quite todas los palillos de la carne antes de cortarla.

CÓMO CORTAR UN ASADO DE COSTILLAS DE RES

Sugerencias: Pida a su carnicero que quite el hueso posterior del asado v que seccione los huesos de las costillas en piezas cortas.

Coloque el asado sobre una tabla para cortar, con el extremo más largo del asado hacia abajo v el lado del costillar a su izquierda. El extremo pequeño del asado debe colocarse cerca de usted. Inserte el trinche para cortar entre las dos costillas superiores.

Rebane a lo largo del asado desde el extremo con grasa del hueso de la costilla. Corte la rebanada del hueso usando la punta especial para recortar del cuchillo eléctrico



Cómo Cortar un Jamón Entero o una Pata de Cordero Asada


Coloque la pata de cordero o el jamón entero sobre la tabla para cortar con el extremo de la pata dirigido a su derecha. Para cortar un jamón entero, voltee el lado grasoso y marcado hacia arriba. Para cortar la pata de cordero, coloque el asado de manera que la sección con más carne quede dirigida apuntando en sentido contrario a usted.

Inserte el trinche para carne dentro de la parte con más carne y haga varios cortes a lo largo partiendo desde el lado menos carnoso.

Voltee el jamón o la pata de manera que descanse verticalmente sobre la superficie para cortar. Corte una rebanada partiendo desde el extremo de la pata comenzando en la base de la protuberancia y rebanando hacia abajo en dirección al hueso de la pata. Después, haga otro corte en ángulo a éste, cerca del extremo de la pata. Levante la rebanada.

Comenzando por el extremo de la pata, corte rebanadas delgadas y uniformes hacia abajo en dirección al hueso de la pata.

Para sacar las rebanadas, pase el cuchillo eléctrico debajo de las rebanadas, en forma paralela al hueso de la pata.



Cómo Cortar Piezas de Pan y Pasteles

Para evitar desmoronar una pieza de pan recién hecha, o los pasteles que tienen consistencia esponjosa, deslice suavemente el cuchillo eléctrico a través del pastel, cortando rebanadas. Cortando rebanadas tan delgadas como las desee.

Cómo Cortar un Pavo o Pollo

hacia la derecha. Comenzando por el lado que da hacia usted, corte una

pata tomándola con su mano izquierda y jalándola suavemente mientras

Coloque la pata sobre la tabla para cortar y corte a través de la articulación

para separar el hueso del muslo de la pata. Rebane la carne de la pata

Inserte el trinche en la carne de la pechuga para asegurar el cuerpo

del ave. Separe el ala del cuerpo al cortar a través de la articulación.

Inicie cortando la pechuga justo debajo de la articulación donde estaba

el ala. Corte rebanadas delgadas de carne blanca, cortando hacia abajo

Coloque el pavo o el pollo sobre una tabla para cortar, con las patas

está cortando a través de la carne y de la articulación del muslo.

y del muslo, cortando paralelamente al hueso.

y en forma paralela al hueso de la pechuga.

Español-5

COMMENT UTILISER VOTRE COUTEAU À DÉCOUPER ÉLECTRIQUE

FIGURE A

FIGURE E

FIGURE D

Vérifiez que le cordon électrique n'est pas branché lorsque vous ôtez

- 1. Saisissez les lames du couteau par les protège-gouttes en maintenant es lames entre le pouce et l'index. Évitez de toucher les bords acérés et festonnés des lames. (Figure A)
- 2 Insérez le verrou de blocage de l'une des lames dans la fente de l'autre lame; ceci permet de relier les deux lames.
- 3. En tenant les lames avec le pouce et l'index par les protège-gouttes et en veillant que les bords festonnés des lames soient tournés vers l'extérieur (et non vers votre main), insérez les extrémités des lames dans la fente à l'avant de la poignée. N'APPUYEZ PAS SUR LE BOUTON D'ÉJECTION LORSQUE VOUS INSTALLEZ LES LAMES.
- 4. Appuyez doucement sur chaque protège-gouttes jusqu'à ce que vous entendiez un déclic qui vous signale que les lames sont bien en place. Assurezvous que les lames sont correctement insérées. Le côté tranchant doit être orienté vers le bas. (Figure C)
- 5. Branchez le cordon du couteau dans la prise de courant. N'utilisez qu'une prise dont la tension correspond à celle ndiquée sur le dessous de l'appareil.
- 6. Pour faire fonctionner le couteau. appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt (situé sur la partie supérieure de la poignée) et maintenez-le enfoncé.
- 7. Pour la découpe, placez les lames sur la nourriture et appuyez légèrement vers le bas. Grâce au mouvement automatique des lames, vous n'avez pas à effectuer un mouvement de va-et-vient.
- 8. Une fois la nourriture découpée, relâchez l'interrupteur et débranchez le cordon.

Français-3

Español-6

COMMENT NETTOYER VOTRE COUTEAU À DÉCOUPER ÉLECTRIQUE

Débranchez le cordon. Appuyez sur le bouton d'éjection et ôter avec précaution les deux lames du couteau.

Appuyez sur le bouton d'éjection des lames et ôtez avec précaution les deux lames du couteau à l'aide des protège-gouttes. Glissez les lames jusqu'à ce que le verrou d'une des lames se détache de la fente de l'autre lame.

Tenez les lames par les protège-gouttes et lavez-les à l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez soigneusement. Faites très attention – les lames sont TRÈS TRANCHANTES. Vous pouvez laver les lames dans un lave-vaisselle.

Nettoyez le logement du couteau avec un chiffon humide. N'IMMERGEZ JAMAIS LE COUTEAU DANS DE L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

RANGEMENT

Entourez le cordon autour du couteau et maintenez-le en place à l'aide d'une attache. Conservez le couteau dans son étui de rangement dans un endroit sec et frais, comme un meuble de cuisine ou une armoire. Glissez les lames dans leur fourreau protecteur et rangez-les dans un tiroir.

ENTRETIEN

N'essayez pas vous-même d'aiguiser les lames. Dans des conditions d'utilisation normales, elles devraient servir pour des années.

Le moteur de votre couteau à découper életrique a été lubrifié à l'usine à l'aide d'un lubrifiant de qualité. Il ne nécessite pas de lubrification

Aucun entretien additionnel n'est requis, sauf le nettoyage usuel. Retournez l'appareil au centre de service autorisé le plus proche

Español-7

CONSEILS D'UTILISATION DU COUTEAU À DÉCOUPER ÉLECTRIQUE

Servez-vous d'une planche à découper pour éviter d'érafler la porcelaine, les plats métalliques ou les comptoirs.

Maintenez un rôti à température ambiante pendant 15 à 20 minutes après la cuisson. Conservez le dans un endroit chaud. Ainsi, la viande sera plus facile à découper. Utilisez une fourchette pour tenir la viande lorsque vous découpez

Ôtez toutes les broches lorsque vous découpez.

DÉCOUPE D'UNE CÔTE DE BOEUF NATURE

Suggestions: Demandez à votre boucher d'enlever la colonne vertébrale du rôti et effectuez un découpage serré des côtes.

Pour ce faire, placez le rôti su une planche à découper, avec l'extrémité la plus large á plat, les côtes à votre gauche, la partie la plus étroite du rôti se trouvant alors le plus proche du couteau.

Insérez une fourchette à découper entre les deux côtes supérieures. Découpez en partant du gras de la côte. Séparez la tranche de l'os à l'aide de la pointe pareuse du couteau.



Garantía Limitada de 1 Año

Sunbeam Products, Inc., o si en Canadá, Sunbeam Corporation (Canadá) Limited (colectivamer "Sunbeam") garantiza que este producto estará libre de defectos en material o mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de la compra. Sunbeam, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del producto que se encuentro defectuoso durante el período de garantía. El reemplazo será efectuado por un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto y an o está disponible, el reemplazo podrá efectuarlo por un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía es válida para el comprador original al detalle desde la fecha de compra original al detalle y no es transferible. Guarde el recibo de venta original. Se requiere prueba de compra para obtener la garantía. Los concesionarios Sunbeam, centros de servicio, o almacenes de para obtener la grantina. Los concesionarios sunibeanis, centros de servicio, o aninacenes de ventas al detalle de productos Sunbeam no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar, de manera alguna, los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas o daños resultantes de cualquiera de los Esta garantia no cubre el desigaste normal de las piezas o danos resultantes de cualquiera de los siguientes: uso negligente o mal uso del producto, uso en voltaje o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones de operación, desarme, reparación o alteración por cualquier persona que no sea Sunbeam o de un centro de servicio autorizado Sunbeam. Además, esta garantía rubre: Actos de la naturaleza, tales como incendios, inundaciones, huracanes o tornados

¿Cuáles Son los Límites de Responsabilidad de Sunbeam?

Sunbeam no será responsable por ningún daño incidental o consecuente causados por el incumplimiento de la garantía o condición expresa, implícita o reglamentaria. Excepto hasta donde lo prohíben las leyes aplicables, cualquier garantía implícita o condiciór de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, está limitada en duración a la duración de la garantía descrita arriba.

Sunbeam niega cualquier otra garantía, condición o representación, expresa, implícita reglamentaria o de otra manera

Sunbeam no será responsable por ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso, o inhabilidad de usar el producto incluyendo daños incidentales, esco o similares o pérdida de lucro, o por cualquier incumplimiento de contrato, funda o de otra manera, o por cualquier reclamo contra el comprador iniciado por cualquier

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños ringunas provincias, scauos o la insucciones no periodici a cuation o a miniatori de dandi incidentales o consecuentes, o limitaciones sobre cuánto dura una garantía implicita, de modo que las limitaciones o exclusiones mencionadas arriba pueda que no le aplique a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y pueda que usted tenga otros derechos, los cuales varían de provincia a provincia, de estado a estado o de jurisdicción a jurisdicción

Cómo Obtener Servicio de Garantía

En los Estados Unidos -

Si usted tiene alguna pregunta relacionada con esta garantía o quisiera obtener servicio de garantía, por favor llame al teléfono 1.800.334.0759 y le proporcionaremos la dirección del centro de servicio más conveniente para usted.

En Canadá -

Si usted tiene alguna pregunta relacionada con esta garantía o quisiera obtener servicio de garantía, por favor llame al teléfono 1.800.667.8623 y le proporcionaremos la dirección del centro de servicio más conveniente para usted.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc., situada en Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canadá) Limited, situada en el 5975 Falbourne Street, Mississauga, Ontario L5R 3V8.

POR FAVOR, NO RETORNE ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DONDE LO COMPRÓ.

Español-8

DÉCOUPE D'UN JAMBON ENTIER OU D'UN GIGOT D'AGNEAU

Placez le gigot ou le jambon sur la planche à découper avec l'extrémité du jarret positionnée à la droite de la lame. Pour le jambon, tournez le côté gras comportant les rainures vers le haut. Pour le gigot, positionnez le rôti de façon à ce que la partie charnue se trouve éloignée du couteau.

Insérez y une fourchette à viande et découpez plusieurs tranches de longueur similaire en commencant par la partie la moins épaisse.

Tournez le jambon ou le gigot afin qu'il se maintienne en position verticale durant la découpe. Découpez un morceau du jarret en commençant par sa base de renflement et en descendant ensuite le long de l'os. Puis, découpez en angle à proximité de l'extrémité du jarret. Soulevez le morceau.

En commencant par le jarret, découpez des tranches fines et uniformes le long de l'os.

Pour retirer les tranches, placez le couteau à découper électrique sous ces dernières, tout en tenant le couteau parallèle à l'os.



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

de hase, notamment celles qui suivent :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER

- Utilisez ce couteau à découper électrique uniquement à des fins pour
- lesquelles il est il a été conçu. • Pour vous protéger des risques d'électrocution, NE PLONGEZ JAMAIS
- le manche électrique dans l'eau ou dans tout autre liquide. NE FAITES PAS FONCTIONNER le couteau dans l'eau ou sous le robinet.
- Veillez à ce que les enfants n'utilisent pas utiliser cet appareil. Faites
- particulièrement attention lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants. • Débranchez le couteau lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de mettre ou de retirer des pièces ou avant de le laver. Débranchez le couteau avant de changer de lames.
- NE TOUCHEZ JAMAIS les lames lorsque le mouteur est en marche. • N'UTILISEZ JAMAIS un appareil électrique dont la fiche ou le cordon électrique est endommagé, qui présente des problèmes de fonctionne
- qui est tombé à terre ou qui a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de service autorisé le plus près aux fins d'inspection, de réparation ou de réglage électrique ou mécanique. N'EMPLOYEZ PAS cet appareil avec une rallonge.
- L'utilisation d'accessoires non conseillés ou non vendus par le fabricant
- présente des risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure
- N'UTILISEZ PAS cet appareil à l'extérieur ou à des fins
- NE LAISSEZ PAS le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir ; ne le laissez pas non plus entrer en contact avec
- LES LAMES SONT TRÈS TRANCHANTES. Maniez-les avec précaution. Tenez toujours les lames avec le côté coupant tourné vers l'extérieur. Rangez toujours les lames en orientant le bord coupant vers l'extérieur.
- N'EMPLOYEZ PAS ce couteau pour couper des aliments surgelé ou des blocs de glace.

CET APPAREIL EST DESTINEE À USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

POUR LES APPAREILS DE 120 V ET DE 127 V SEULEMENT Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est doté d'une fiche

polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée que dans un seul sens dans une prise de courant polarisée. Si la fiche ne enfonce pas complètement dans la prise, inversez-la et essayez de nouveau. Si elle ne s'adapte toujours pas à fond, consultez un électricien qualifié. VEILLEZ À RESPECTER CES MESURES DE SÉCURITÉ.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


DÉCOUPE D'UN RÔTI DE DINDE OU D'UN POULET

Placez la dinde ou le poulet sur une planche à découper, avec les pattes tournées vers la droite. En commençant par la partie faisant face au couteau, tirez doucement sur la patte à l'aide de votre main gauche tout en découpant la viande et en sectionnant l'articulation au haut de cuisse.

Placez la patte sur la planche et sectionnez l'articulation qui relie le haut de la cuisse au pilon. Coupez des tranches dans la patte et la cuisse, en effectuant la découpe parallèlement à l'os.

Insérez la fourchette à viande dans la viande de poitrine pour maintenir fermement la carcasse. Séparez l'aile du corps en sectionnant l'articulation.

Commencez à découper la poitrine juste au-dessus de l'articulation à l'emplacement de la séparation de l'aile. Découpez de fines tranches de viande blanche, avec des mouvements vers le bas et en découpant parallèlement à l'os de poitrine.




DÉCOUPE D'UN PAIN, D'UN GÂTEAU DES ANGES, D'UNE TARTE MOUSSELINE OU D'UN GÂTEAU ÉPONGE

Pour éviter d'écraser un pain fraîchement cuit ou encore des gâteaux de type mousseline ou éponge, faites passer délicatement le couteau à découper à travers le gâteau ou le pain, en découpant des tranches aussi fines que vous le souhaitez.

Le Couteau à Découper Électrique OSTER® permet de découper des rôtis et d'autres types de viandes, de trancher des fruits, des légumes, du pain, des gâteaux et des sandwiches tous garnis.

REMARQUE: Ce couteau ne devra pas être utilisé pour découper des os, de la nourriture surgelée, des graines dures ou des novaux.

CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE COUTEAU À DÉCOUPER ÉLECTRIQUE OSTER®



Guarantie Limitée de 1 An

Sunbeam Products, Inc., ou au Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited (collectiven « Sunbeam ») garantit que pendant une période de un an à partir de la date d'achat, ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de main d'œuvre. Sunbeam, selon son choix, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit étant trouvé défectueux durant la période de couverture de la garantie. Le remplacement sera réalisé au moven d'un produit ou composant neut struit. Si le produit n'est plus disponible, un produit d'une valeur similaire ou supérieur fera lieu de replacement. Ceci est votre garantie exclusive.

Cette garantie est valide pour l'acheteur au détail d'origine à partir de la date d'achat au détail nitiale et n'est pas transférable. Gardez le reçu de vente d'origine. Une preuve d'achat est requise pour obtenir l'application de la garantie. Les concessionnaires, les centres de réparation Sunbean ou les magasins au détail vendant des produits Sunbeam n'ont pas le droit d'altérer, modifier ou de quelconque façon changer les termes et conditions de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ni les dégâts provenant d'un des suivants mauvaise ou négligente utilisation du produit, emploi sur un mauvais courant ou une mauvaise nativaise of negligible difficulties du Frontier, tempor sur in materials contain of un inaterials reparation ou proficie de force de for De plus, la garantie ne couvre pas les cas de force majeure, tels qu'incendies, inondations ouragans et tornades.

Quelles Sont les Limites de Responsabilité de Sunbeam ?

Sunbeam ne sera pas responsable des dégâts secondaires ou conséquents causés par la rupture de toute garantie ou condition exprimée, tacite ou statutaire.

Dans la mesure des lois applicables, toute garantie ou condition tacite d'aptitude à être vendu ou utilisé dans un but particulier est limitée en durée à la durée de la garantie ci-dessus. Sunbeam rejette toute autre garantie, condition ou représentation exprimée, tacite, statutair on antre

Sunbeam ne sera pas responsable des dégâts quel qu'en soit la sorte résultant de l'achat de 'utilisation, de l'abus du ou de l'incapacité à utiliser le produit y compris les dégâts secondaires, spéciaux, conséquents ou similaires : ni des pertes de revenus : ni de toute rupture de contrat. ondamentale ou autre ; ni de toute plainte amenée contre l'acheteur par toute autre parti Quelques provinces, états ou juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dégâts

secondaires ou conséquents ni les limitations sur la durée de garantie tacite, donc il se peut que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous Cette garantie vous donne des droits légaux précis et il se peut que vous ayez aussi d'autres droits

Comment Obtenir une Réparation Sous Garantie ?

qui varient d'une province, d'un état ou d'une juridiction à l'autre.

Pour toute question au sujet de cette garantie ou si vous désirez obtenir une réparation sous garantie veuillez appeler le 1.800.334.0759 et l'adresse d'un centre de réparation convenable vous sera fournie Au Canada -

Pour toute question au sujet de cette garantie ou si vous désirez obtenir une réparation sous garantie, veuillez appeler le 1.800.667.8623 et l'adresse d'un centre de réparation convenable vous sera fournie Aux U.S.A., cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc., située à Boca Raton, Florida 33431. Au Canada, cette garantie est offerte par Sunbeam Corporation (Canada) Limited, située à 5975 Falbourne Street, Mississauga, Ontario L5R 3V8.

VEUILLEZ NE PAS RENVOYER CE PRODUIT À L'UNE DE CES ADRESSES NI AU LIEU D'ACHAT.

Français-8

Français-4

Français-5

Français-6

Français-7